

Palettenauszug – Entnahme aus Palettenregalen

Palettenauszüge ermöglichen die Entnahme aus Paletten, deren Kurzseiten der Gangfläche zugewandt sind.

Um Überbelastungen und Rückenschäden zu vermeiden, empfehlen wir Palettenauszüge, da Palettenauszüge die ergonomische Haltung der Mitarbeiter unterstützen und den Rücken schonen. Die Montage erfolgt einfach durch Aufsetzen des Palettenauszuges auf die Traversen des Palettenregales. Die Palettenauszüge sind auf Europalettenmaße abgestimmt und mit Traglasten bis zu 600/1000 kg erhältlich.

Mit den Auszugsvorrichtungen kann eine Palette – wie eine Schublade – aus dem Regale herausgezogen werden. Das erlaubt den komfortablen Zugriff von drei Seiten, und die Arbeitshaltung verbleibt bequem. Kein Bücken und Hineinreichen in das Regal; selbst Waren aus dem hinteren Bereich der Paletten können bequem entnommen werden.

[In unserem Webshop beziehen](#)



[Downloaden: Palettenauszug.pdf](#)

Größere Kapazität – bessere Nutzung der Stellfläche

Die Kapazität zwischen den Traversen ist größer, da man nicht mehr über die Palette hineinreichen muss. Beim Einsatz von Auszugsvorrichtungen kann deshalb der Abstand zwischen den Traversen reduziert werden.

- Größere Kapazität
- Zugriff von 3 Seiten
- Ergonomische Arbeitshaltung bei der Entnahme aus den Paletten
- Einfacher Einbau in alle Palettenregale
- Traglast bis zu 600/1000 kg
- 800 mm Auszug
- Leicht erreichbarer Griff aktiviert den Auszug
- Automatische Verschlussvorrichtung in eingeschobener Position
- Lieferbar mit Stahlblechauskleidung
- Farbe: Lichtgrau RAL 7035



Wenn die Auszugsvorrichtung nicht benutzt wird, ist sie mit einer Sicherheitsperre gesperrt. Diese wird durch die Betätigung des Griffs ganz einfach wieder entriegelt.

Bodenmodell mit einer Traglast bis zu 800 kg

Die Bodenmodelle bieten zwei Vorteile:

- Die Paletten lassen sich mit einem herkömmlichen Palettenheber oder Gabelstapler handhaben.
- Die Montage kann auf zweierlei Weise erfolgen: Verladen von der einen und Entnahme auf der anderen Seite – oder sie können so montiert werden, dass Verladen und Entnahme auf der gleichen Seite erfolgen.



Wenn die Auszugvorrichtung nicht benutzt wird, ist sie mit einer Sicherheitssperre gesperrt. Diese wird durch die Betätigung des Griffs ganz einfach wieder entriegelt.